


TBiQ设备扁带磨损

扁带是可现场更换的部件，必须定期检查。本文件仅供参考，不一定包含所有可能遇到的情况。

《用户手册》中描述了跟扁带有关的操作，但可能会出现本文件中没有描述到的情况。所有执行这些行动的人员都必须接受过正确步骤的培训，并被视为有能力执行这些行动。请勿尝试进行《用户手册》中未详细说明的任何维护、修理或维修操作。











下表适用于所有使用**TBiQ**扁带的**Head Rush**设备：



结构性针脚图案包含一个神圣的保险杠针脚图案，可保护结构性条形大头针。有关保险杠的针法，请参阅荧光笔加粗部分。由于针脚的撞击，这些吸嘴会随着时间的推移而松开。请修剪这部分松散的线头。当这一部分随着时间的推移完全松开时，就必须更换整个扁带组件。

磨损表

下表列出的**红色**扁带图片表示必须立即停用和更换才能继续使用TRUBLUE iQ 设备的扁带。

TRUBLUE iQ	
侧向及表面磨损	保险杠针脚分离进度
侧向磨损监测仪 	监测仪 
侧向磨损监测仪 	监测仪 
表面磨损-更换 	监测仪 
侧向磨损-更换 	监测仪 
侧向磨损-更换 	更换 

Head Rush Technologies

1699 Cherry Street, Suite C, Louisville, CO 80027



VIEW TRANSLATIONS AT HEADRUSH.COM/INSPECTION
SCANNEZ ICI POUR LES INSTRUCTIONS TRADUITES
SCANNEN SIE HIER FÜR ÜBERSETZTE ANWEISUNGEN
ESCANEE AQUÍ PARA VER LAS INSTRUCCIONES TRADUCIDAS
扫描该二维码即可查看说明书

扁带发霉

任何有发霉迹象的扁带都应停止使用。

紫外线照射

在户外阳光直射下长时间使用的扁带应进行更为频繁的更换。监测手柄的颜色，如果颜色明显晒黑，则必须更换扁带。建议至少每 6 个月更换一次，在强紫外线和多沙的环境或大风环境下会磨损扁带，尤其是在靠近套结的地方。

排除扁带磨损故障

症状	潜在原因	潜在解决方案
展开保险杠针脚	设备安装在低处	将设备安装在更高的位置，或制定路线，在攀爬结束时尽量减少保险杠针脚对吸嘴的影响。
	TRUBLUE iQ 的正常使用	保险杠针脚旨在缓冲与吸嘴的撞击。随着时间的推移，这些撞击会使扁带弯曲，并慢慢拉出吸嘴。请修剪松散的线头。如果保险杠针脚完全松开，则必须更换扁带组件。
扁带表面磨损	扁带与墙壁发生摩擦（悬垂或墙角）	移动 TRUBLUE iQ，以免扁带与墙壁/墙角发生摩擦。
侧向磨损	扁带与支架发生摩擦	寻找问题所在。移动支架。不要在 TRUBLUE iQ 下方放置大型支撑物。
线圈故障 和手柄磨损	异物（包括污垢和/或灰尘）损坏了扁带组件	不使用时，请确保盖好 TRUBLUE iQ。 每日使用后用于布擦拭扁带。
	TRUBLUE iQ 的正常使用	正常运行时，部件和扁带会逐渐磨损，必要时请更换扁带。
套结受损	攀爬者在支撑物或墙壁上磨擦套结	使用 TRUBLUE iQ 监控路线，最大限度地减少攀岩时与支撑物或墙壁的接触。
紫外线造成扁带或手柄褪色	阳光正在损坏扁带	使用结束后，请取下 TRUBLUE iQ 或盖上设备和扁带。 不使用时，请让扁带缩回装置内。
	TRUBLUE iQ 在外部应用中的正常使用	户外安装的扁带会受到紫外线和其他环境因素的影响。这种扁带磨损得更快，或者在轻度使用的情况下可能不会出现典型的磨损情况。在这些环境中需要更频繁地更换扁带。
手柄磨损	手柄与墙壁/支撑物摩擦	寻找问题所在。移动支架。
	TRUBLUE iQ 的正常使用	正常运行时，部件和扁带会逐渐磨损，必要时请更换扁带。
扁带发霉/变色	扁带在潮湿环境中使用后未晾干	在潮湿的环境中使用 TRUBLUE iQ 时，请在一天结束时将设备拆下，在卫生的环境中拉伸扁带，让扁带在设备外晾干。

Head Rush Technologies

1699 Cherry Street, Suite C, Louisville, CO 80027



VIEW TRANSLATIONS AT HEADRUSH.COM/INSPECTION
SCANNEZ ICI POUR LES INSTRUCTIONS TRADUITES
SCANNEN SIE HIER FÜR ÜBERSETZTE ANWEISUNGEN
ESCANEE AQUÍ PARA VER LAS INSTRUCCIONES TRADUCIDAS
扫描该二维码即可查看说明书